Bài tập về nhà số 1

- 1. Sinh viên mô tả các bước trong quá trình cài đặt: (download link nào, đc file gì, khi chạy thì chọn vào chỗ nào để download file iso bản dev, có iso rồi thì làm gì để chạy đc setup.exe trong nó, trong giao diện của setup thì chọn vào đâu, ý nghĩa mỗi tuỳ chọn này, => kết quả được sql server đang chạy dạng service: kiểm tra service này đang running ở đâu?
- 2. Các bước download và cài đặt phần mềm sql managerment studio (bản mới nhất)
- 3. Các bước để đăng nhập từ sql managerment studio vào Sql server đã cài (thử cả 2 cách: Windows auth và Sql server Auth)
- 4. (option, nhưng muốn đạt 10 điểm thì làm thêm bước này)
- Cấu hình dynamic port và mở port trên firewall: để cho phép truy cập trong mạng LAN từ máy tính khác vào sql server (dễ, ko cần gợi ý)
- Cấu hình mở port trên router để có thể truy cập qua internet từ 1 máy tính ở bất kỳ đâu tới Sql server đang cài trên máy tính cá nhân (gợi ý: NAT Port, Port Forward)
- Trường hợp ko có quyền thao tác nat port với router (như trong ktx) thì cần làm gì để có thể truy cập vào sql server từ xa (gợi ý keyword: VPN tunnel)

Phần 1: cài đặt SQL Server 2022 Developer Edition (ISO)

Buốc 1: đăng nhập vào link https://www.microsoft.com/vi-vn/sql-server/sql-server-downloads?utm_source=chatgpt.com để cài đặt SQL server 2022

Hoặc tải xuống phiên bản chuyên biệt miễn phí



Developer

SQL Server 2022 Developer là phiên bản miễn phí với đầy đủ tính năng, được cấp phép để sử dụng làm cơ sở dữ liệu phát triển và thử nghiệm trong môi trường phi sản xuất.

Tái xuống ngay




Express


SQL Server 2022 Express là phiên bản SQL Server miễn phí, lý tưởng cho hoạt động phát triển và sản xuất cho các ứng dụng trên máy tính, web và máy chủ nhỏ.

Tài xuống ngay

Cài đặt SQL Server 2022 trên các vùng chứa chạy Windows, Linux và Docker

Sau khi tải xong thì mở lên chọn Download Media để tải ISO







Bước 2: tải xong ISO về mở lên và chọn setup.exe

Tên	Ngày sửa đổi	Loại	Kích cỡ	
1033_ENU_LP	08/10/2022 10:20 CH	Thư mục tệp		
redist	08/10/2022 10:19 CH	Thư mục tệp		
resources	08/10/2022 10:19 CH	Thư mục tệp		
Tools	08/10/2022 10:20 CH	Thư mục tệp		
<u></u> x64	08/10/2022 10:20 CH	Thư mục tệp		
autorun.inf	08/10/2022 8:39 CH	Thông tin Cài đặt	1 KB	
MediaInfo.xml	08/10/2022 10:20 CH	Tệp XML	1 KB	
setup.exe	08/10/2022 8:39 CH	Ứng dụng	130 KB	
setup.exe.config	08/10/2022 8:39 CH	Configuration Sou	1 KB	
SqlSetupBootstrapper.dll	08/10/2022 8:39 CH	Phần mở rộng ứng	226 KB	


Sau khi mở chọn Installation => New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation => next





Ngoài **developer** còn hai phiên bản khác là **Express** và **Evaluation** của SQL Server

- **Express**: miễn phí nhưng giới hạn tài nguyên, thích hợp cho ứng dụng nhỏ
- Evaluation: dùng thử đầy đủ tính năng nhưng có giới hạn thời gian chỉ dùng được trong 180 ngày
- Developer: miễn phí không giới hạn tài nguyên và đầy đủ các tính năng như bản Enterprise (đây là phiên bản tốt nhất trong 3 phiên bản)




Chấp nhận giấy phép => next




Bo tich azure Extension for SQL Server


- Vì SQL sẽ kết nối với dữ liệu đám mây mà dữ liệu đám mây cần tài khoản trả phí lên ta bỏ tích




Chọn các tính năng cần tải về => next




Đặt tên cho server có thể để tên mặc định mà không cần đổi => next



Bước cấu hình PolyBase (PolyBase Configuration) để chỉ định phạm vi cổng dành cho các dịch vụ PolyBase => next



Cấu hình server không cần thay đổi gì => next




Bước 3: Thiết lập chế đọo xác thực và quản trị viên cho SQL Server

Windows authentication mode: Chỉ cho phép đăng nhập vào SQL Server bằng tài khoản Windows

Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication) cho phép đăng nhập vào SQL server bằng tài khoản windows và tài khoản sa (System Administrator – tài khoản quản trị cao nhất trong SQL Server) (chọn Mixed Mode và mật khẩu tự chọn)


Án add current user để thêm tên máy => next




Cấu hình dịch vụ phân tích

- Multidimensional Mode: Dành cho các hệ thống BI truyền thống, xử lý dữ liệu lớn theo mô hình OLAP
- Tabular Mode: Phù hợp với Power BI, Excel, SQL Server Reporting Services, dễ triển khai và tối ưu hóa hiệu suất


Ân add current user để chọn tên máy => next




Xem lại các tính năng đã chọn ở trên đọc lại để cài đặt hoặc muốn sửa => install




Chờ cài đặt SQL server




Chúc mừng đã cài đặt thành công SQL Server 2022 Developer Edition



Gõ thanh tìm kiếm trên máy SQL Server configuration tool




Mở SQL server configuration Manager rồi chọn SQL server services để kiểm tra service đang running




Sau đó chọn SQL Server Network Configuration để bật enabled cho Named Pipes và TCP/IP

- Shared Memory: Kết nối trong cùng một máy tính
- Named Pipes: Cho phép kết nối qua mạng cục bộ (LAN)
- TCP/IP: Hỗ trợ kết nối từ xa qua mạng



Phần 2: cài SQL Server Management Studio

Truy cập vào link sau: https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16 để cài SQL Server Management Studio bản mới nhất




Sau khi tải về mở file SSMS –Setup –ENU.exe với tư cách quản trị viên (Administrator)






∨ Hôm qua


Cài đặt SQL Server Management Studio => install




Thời gian chờ tải xuống



Restart máy để hoàn thành cài đặt




Chúc mùng cài đặt thành công SQL Server Management Studio




Phần 3: đăng nhập SQL managerment studio vào SQL server đã cài


Cách 1: đăng nhập với Windows Authentication




Đăng nhập thành công với Windows Authentication



Cách 2: đăng nhập với SQL Server Authentication



Đăng nhập thành công với SQL Server Authentication




Phần 4: cấu hình từ xa

1. cấu hình Dynamic Port & mở Port trên firewall

1.1 cấu hình SQL Server để dùng

Bước 1: mở SQL Server Configuration Manager

- tim SQL Server Network Configuration > protocols for (tên instance đang dùng)
- kiểm tra TCP/IP đã được bật thành enable chưa




Bước 2: thiết lập cổng

- chọn TCP/IP => nhấn đúp để mở => chuyển sang tab IP Addresses
- Tìm dòng IPAII => muốn sử dụng Static port => dòng TCP Dynamic Ports để xóa giá trị (để bỏ Dynamic port)
- Ở dòng TCP Port nhập 1433 (hoặc số cổng khác) => nhấn apply => Ok

Bước 3: khởi động lại SQL Server


- Vào phần SQL Server Services
- Nhấn đúp vào SQL Server (tên instance đang dùng) => chọn Restart



1.2. mở Port trên Windows Firewall


Bước 1: mở Windowr Firewall

- bằng cách nhấn Win + R => nhập wf.msc để mở




Bước 2: tạo rule mới


- Chọn Inbound rules => new rule
- Chọn port => next




Bước 3: chọn TCP và nhập port bạn đã cấu hình (ví dụ: 1302) => next




Bước 4: chọn Allow the connection => next



Bước 5: chọn Domain, Private, Public => next



Bước 7: đặt tên cho rule (ví dụ: SQL Server 1302) => finish



Bước 8: kiểm tra SQL Server có trên port 1302 không

- $m\mathring{o}$ command prompt (Win + R => $nh\hat{a}p$ cmd => enter)
- Nhập lệnh netstat –ano | findstr : 1302

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Tuan Ha>netstat -ano | findstr :1302
 TCP
         0.0.0.0:1302
                                0.0.0.0:0
                                                       LISTENING
                                                                        2724
         [::]:1302
 TCP
                                [::]:0
                                                       LISTENING
                                                                        2724
C:\Users\Tuan Ha>
```


2. cấu hình NAT port trên router (truy cập từ internet)

2.1 xác định IP máy chủ

- Mở command prompt (Win + R => nhập cmd => enter)
- Nhập lệnh ipconfig
- Tìm IPv4 address của máy cài SQL Server (Ví dụ: 192.168.1.1)

2.2 yêu cầu bạn cấp quyền cho router để NAT port

- Nếu không có chuyển sang bước 3



3. nếu không thể NAT port trên router – dùng VPN Tunnel

Bước 1: cài đặt Tailscale VPN để truy cập SQL Server từ xa

- tai Tailscale tại: https://tailscale.com/download
- Cài đặt Tailscale và đăng nhập bằng tài khoản Google/Microsoft/GitHub
- Khi đăng nhập xong, máy sẽ có một IP nội bộ VPN (ví dụ: 100.64.x.x)

Bước 2: cấu hình SQL Server để chấp nhận kết nối từ Tailscale

- ❖ Mở SQL Server Configuration Manager
- Vào SQL Server Configuration Manager \rightarrow SQL Server Network Configuration
- Chon Protocols for SQL Server → Bật TCP/IP
- Restart SQL Server để áp dụng thay đổi

Bước 3: Cài đặt Tailscale trên máy khách (máy truy cập từ xa)

- ❖ Trên máy tính cần kết nối SQL Server từ xa
- Tải và cài đặt Tailscale giống như trên máy chủ
- Đăng nhập cùng tài khoản để máy này tham gia vào mạng VPN
- Mở command prompt => nhập tailscale ip -4 (giúp kiểm tra IP của SQL Server trong mạng Tailscale)

Bước 4: Kết nối SQL Server từ xa qua Tailscale

- ❖ Trên máy khách (máy cần truy cập SQL Server)
- Mở SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc phần mềm kết nối SQL
- Server name: Dùng IP của SQL Server trong Tailscale (ví dụ: 100.64.x.x,1302)
- Chọn Authentication
 - + Nếu dùng tài khoản SQL Server → nhập username & password
- + Nếu dùng Windows Authentication \rightarrow đảm bảo tài khoản có quyền truy cập
- Nhấn Connect